

Information 「監視王Ⅲ」電流センサ確認表

監視王Ⅲで正しく計測をする為には

「設定ソフト(双方向通信サーバー:MBS-3)の電流設定画面上の接続CT型式」と 実際の「電流センサの型式」をご確認の上、必ずあわせてご使用下さい。

※ 組合せが異なる場合はIor値が正しく測定出来ません。

設定ソフト-電流設定画面

ch	コピー	警報レベル(mA)			時間設定		しきい値(%)		漏れ電流 検出方法	接続CT
		危険	警告	注意	発生/復帰 検出遅延時間(秒)	継続通報間隔(分)	+	-		
1	<input type="checkbox"/>	500	50	40	30.0	120	0.0	10.0	Ior<单相>	MZ-22
2	<input type="checkbox"/>	500	50	40	30.0	120	0.0	10.0	Ior<三相>	MC-22
3	<input type="checkbox"/>	500	50	40	30.0	120	0.0	10.0	Ior<三相>	MC-22FT
4	<input type="checkbox"/>	500	50	40	30.0	120	0.0	10.0	Ior	MC-22 MZ-22 MC-22 MC-22FT MZ-40M MZ-80M

電流センサ（現場にてご確認下さい）

MZ-22

ZCTタイプのため2・3線の一括測定にも対応しています。



固定爪は2つ



かみ合わせ部分はフィン状



- ・ クランプ口径 : ϕ 22 mm
- ・ リード長 : 4 m

MC-22


接地線測定専用タイプ
成型色が青・黒の2種類ありますが、性能は同一です。



固定爪は1つ



かみ合わせ部分は平面



- ・ クランプ口径 : ϕ 22 mm
 - ・ リード長 : 3 m (コネクタで延長可)
- コネクタ接続 別売オプション MC-22用中継コード5m

MC-22FT

接地線測定専用タイプ



固定爪は2つ



かみ合わせ部分は平面



- ・ クランプ口径 : ϕ 22 mm
- ・ リード長 : 4 m

φ22mmセンサは
ご購入時期により
3種類あるため
左図を参照下さい。

ご注意 他社製電流センサに関しましては同じ形状であってもCT比が異なるため、ご使用出来ません。

ムサシインテックホームページアドレス <http://www.musashi-in.co.jp/>



Intelligent Technology Corporation.

株式会社 ムサシインテック

営業本部 / 千358-0035 埼玉県入間市大字中神918-1

大阪営業所 / 千564-0062 大阪府吹田市垂水町3-29-3 草野ビル43号館

九州営業所 / 千816-0811 福岡県春日市春日公園7-100

TEL: 04-2934-6034(代表) FAX: 04-2934-8588

TEL: 06-6388-9595(代表) FAX: 06-6388-9601

TEL: 092-592-2161(代表) FAX: 092-592-2163

ご不明な点につきましてはムサシインテック技術サービス04-2934-3671までお問い合わせ下さい。