



取扱説明書

第1版

本器を末永くご愛用いただくために、ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しい方法でご使用ください。 尚、この取扱説明書は、必要なときにいつでも取り出せるように大切に保存してください。



安全にご使用いただくために

ご注意

- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
- ・ 本書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。
- ・ 製品の本来の使用方法及び、取扱説明書に記載した方法以外での使い方に対しては、 安全性の保証はできません。
- 取扱説明書に記載された内容は、製品の性能、機能向上などによって将来予告なしに 変更することがあります。
- 取扱説明書に記載された絵、図は、実際のものと異なる場合があります。また一部省 略や抽象化して表現している場合があります。
- 取扱説明書の内容に関して万全を期していますが、不審な点や誤り記載漏れなどにお 気づきの時は、技術サービスまでご連絡ください。
- ・ 取扱説明書の全部、または一部を無断で転載、複製することを禁止します。
- ・ 製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないでください。

使用している表示と絵記号の意味

■ 警告表示の意味

▲警告	警告表示とは、ある状況または操作が死亡を引き起こす危 険性があることを警告するために使用されます。
▲注意	注意表示とは、ある状況または操作が機械、そのデータ、 他の機器、財産に害を及ぼす危険性があることを注意する ために使用されます。
NOTE	注記表示とは、特定の情報に注意を喚起するために使用さ れます。

■ 絵記号の意味



安全上のご注意 必ずお守りください



感電や人的傷害を避けるため、以下の注意事項を厳守してください。



取扱説明書の仕様・定格を確認の上、定格値を超えてのご使用は避けてく ださい。 使用者への危害や損害また製品の故障につながります。



接続ケーブル等(電源コードを含む)は使用する前に必ず点検(断線、接触 不良、被覆の破れ等)してください。点検して異常のある場合は、絶対に使 用しないでください。 使用者への危害や損害また製品の故障につながります。



本器を結露状態または水滴のかかる所で使用しないでください。 故障の原因となります。また製品の性能が保証されません。



本器と周辺装置とを接続する場合は必ず、通電状態か停電している状態か を検電器等で確認してから接続してください。 感電の原因となる場合があります。



カバーをあけたり、改造したりしないでください。 製品の性能が保証されません。



設置、計測中に電源ブレーカーが切れた場合、切れた原因を明確にして、 その原因を取り除いてから測定を再開してください。 そのまま行うと火災・感電の原因となります。



接続する時、電気知識を有する専門の人が行ってください。 専門の知識や技術がない方が行うと危害や損害を起こす原因となる場合が あります。

安全上のご注意 必ずお守りください



本器または周辺装置の損傷を防ぐため、記載事項を守ってください。



落下させたり、堅いものにぶつけたりしないでください。 製品の性能が保証されません。故障の原因になります。



本器の清掃には、薬品(シンナー、アセトン等)を使用しないでくださ い。

カバーの変色、変形を起こす原因となります。



接続ケーブルの取り外しは、コード自体を引っ張らずにロックを緩めて からコネクタ部を持って外してください。 コード自体を引っ張るとコードに傷がつき、誤動作、感電の原因となる 場合があります。



保管は、60℃を超える高温の所または、-10℃より低温の所及び、 多湿な所をさけてください。また直射日光の当たる所もさけてください。 い。 故障の原因となります。

本器の電源には、AC100V 電源を使用します。電源を誤って取り扱うと、 火災や感電などの重大な事故の原因となりますので、下記に注意してく ださい。



- ・感電の危険がありますので、濡れた手でAC電源コードを触らない でください。
- AC電源コードを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグ部分 を持って抜いてください。
- AC電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
- ・たこ足配線は絶対にしないでください。

製品の開梱

製品到着時の点検 本器がお手元に届きましたら、輸送中において異常または破損や紛失物がないか点検してからご使用ください。 万一、損傷等の異常がある場合には、お手数ですが弊社最寄りの営業所またはお買い求めの取扱店へご連絡ください。

製品の開梱

次の手順で開梱してください。

手 順	作業
1	梱包箱内の書類等を取り出してください。
2	製品を梱包箱から注意しながら取り出してくださ い。
3	梱包箱内の全ての付属品を取り出し、標準装備の 付属品が全て含まれていることをご確認くださ い。

免責事項について

- ●本器は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので、盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故 などによる事故損害については責任を負いかねます。
- ●本器の取り付け、取り外し時の事故で発生した怪我、損害について弊社は一切責任 を負いません。
- ●本器の取り付け、取り外しによる建物等への損傷についても弊社は一切責任を負い ません。
- ●地震、雷(誘導雷サージを含む)及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、 その他の事故、お客様の故意または過失、誤用その他異常な条件下での使用により 生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ●本器の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、 記憶内容の変化・消失、通信機会の消失など)に関して、弊社は一切責任を負いま せん。
- ●保守点検の不備や、環境状況での動作未確認や、取扱説明書の記載内容を守らない ことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ●弊社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ●本器の電源遮断(電源遮断、停電など)に伴う計測データおよび警報機会の喪失について、弊社は一切の責任を負いません。
- ●本器に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本器の価格内とします。

目 次

				ページ
1.	—舟	投概 要		
		1.1	概 要	1
		1.2	特 長	1
		1.3	付属品	1
		1.4	各部の名称	2
_		441		
2.	仕	禄		
		2.1	製品仕様	
			2.1.1 一般仕様	3
			2.1.2 基本仕禄 ————————————————————	3
		2.2	通報仕様	
			2.2.1 発電量通知通報仕様 ———————	4
			2.2.2 発電量通知通報例 ——————————	5
З.	設	置(監袖	視設備への取り付け)	
		3.1	接一続	
			3.1.1 ソーラー監視王の設置	6
			3.1.2 単相3線回路への接続	7
			3.1.3 三相3線回路への接続	8
		3. 2	状態表示LEDの点灯確認 ―――――――――――	9
4	設	定(イン	ンターネットによる設定)	
		4 1	- MBSからの設定	10
			411 MBSへのログインと端末選択	11
			4.1.2 ソーラー監視王から読み込み	12
			413 通報先の確認	13
			414 発雷量通知設定	1 <i>4</i>
			4.1.5 更新と再起動 ————————————————————————————————————	15
5.	保	守		
		5.1	点 検	16
		5.2	清 掃 ————————————————————	16
		5.3	動作確認 ————————————————————	16

6. カスタマーサービス

6. 1	1 製品保証とアフターサービス	
	保証期間と保証内容 ―――――――――――――――――	17
	保証期間後のサービス(修理・校正) ――――――――	17
	一般修理のご依頼 ————————————————	17
	総合修理のご依頼	17
	修理保証期間 ————————————————————	17
	修理対応可能期間 ————————————————————	17

1. 一般概要

1.1 概 要

本器「ソーラー監視王用 発電モニタ(以下、本器という)」は、弊社製「太陽光発電 監視装置 ソーラー監視王(以下、ソーラー監視王という)」に追加することにより、太 陽光発電設備の発電量をモニタすることが可能なオプション製品です。

1.2 特 長

- ソーラー監視王と組合わせることにより、ソーラー監視王で監視している太陽光 発電設備の発電量を簡単にモニタすることが可能です。
 ※本器単体ではご使用になれません。必ずソーラー監視王と組合わせてご使用く ださい。
 ※本器は計量器ではありません。発電量、発電料金はあくまでも目安となります。
- 当日の時間帯別発電量と月別累計発電量をソーラー監視王から登録通報先へ毎日電子メールで送信することができるので、毎日の発電量を手間なく確認できます。
- 発電単価は発電設備の電力買取単価に合わせて設定が可能です。

あらかじめご了承ください。

- 月別累計発電量の起算日は、毎月1日から28日の間で任意に設定が可能です。
- 本器の動作状態は本体の緑ランプ透過表示で簡単に確認できます。
- 本体裏面のマグネットにより、鉄製盤面にワンタッチで取り付けられます。
- 配線は分割型クランプCTセンサ、コンセントプラグ、モジュラープラグで簡単 に接続できます。

1.3 付属品



1.4 各部の名称



1	RJ11コネクタ	ソーラー監視王へ接続する通信コネクタ
2	モジュラーケーブル	ソーラー監視王との通信モジュラーケーブル
3	通信変換ボックス	ソーラー監視王との通信信号レベル変換ボックス
4	通信ケーブル	ソーラー監視王との通信ケーブル
5	状態表示LED	本体の状態表示用透過式LEDランプ(緑)
6	発電モニタ本体	本器本体部分
$\overline{\mathcal{O}}$	電源ケーブル	電源入力兼電圧入力ケーブル
8	電源プラグ	電源入力兼電圧入力プラグ
9	電流入力ケーブル	電流入力ケーブル
10	CTセンサ	電流検出用CTセンサ
1	設置用マグネット	本体設置用マグネット

2. 仕様

2.1 製品仕様

2.1.1 一般仕様

使用環境	-10~60°C、80% RH 以下 た:	だし結露しないこと	(防水機能なし)
保存環境	-10~60°C、80% RH 以下		
ケース材質	ABS樹脂		
耐電圧	入出力端子-ケース間	AC1500V 1分間	カットオフ電流 10mA
絶縁抵抗	入出力端子-ケース間	DC500V 20MΩ以上	
外形寸法	$43 (W) \times 95.5 (D) \times 40 (H) mm$	各±5mm (突起部を	を含まず)
質量	本体:約300g(CTを含ます	`)	
	CT:約150g		

2.1.2 基本仕様

使用電源		
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	約1W以下	
電力測定仕様		
使用電流センサ	MCT-2420	
適用電流	200Arms	
変流比	3000 : 1	
電力量積算	0~4294967295Wh(オーバー:	フロー・停電時はゼロリセット)
測定電力範囲	0∼40k₩	
測定電力値保証範囲	2~40k₩ 精度:±10%rdg.	力率=1に於いて
	※ソーラー監視王を含む総	※PCSの力率により測定精度
	合測定精度	が10%を超える場合があり
		ます。
その他の仕様		
保安機能	電源ヒューズ 0.5A	本体内蔵
	サージアブソーバ 270V	本体内蔵
LED表示(緑)	通常時	電源ONで点灯
	通信時	消灯
	無計量時	1 秒間無計量で点滅
		※CTの方向と電源の方向が
		不一致または無負荷状態
電源プラグ形状	平型プラグ	
通信コネクタ	RJ11 コネクタ(6 極 6 芯)	

2.2 通報仕様

2.2.1 発電量通知通報仕様

発電量通知通報機能は、発電モニタによって計測した発電データを指定通報先へ通知する機能です。

項目	設定内容	備考
通報先	最大5件(グループ)	通報先を選択できます。
発電電圧	100V/200V	設備の発電電圧を選択します。
1kW 当りの単価	0.00~99.00(円)	1kW 当りの単価を 0.01 円単位で設定しま す。
起算日	1~28(日)	月別累計発電量の起算日を1日~28日の範 囲で設定します。
時間別発電量通知	有効/無効	1 時間毎の時間別の発電量通知の有無を設 定します。
通報時間帯	オプション	オプションにてご利用いただけます。 MBS からの通報時間帯を指定する場合、0時 ~24 時の範囲で1時間単位に設定が可能で す。 通報時間帯設定はソーラー監視王から通報 される時刻に関係なく設定された時間帯の 中で通報が送信されます。

通知時間は毎日 21:00~21:30 の間に送信されます。

※起算日を変更すると月別累計発電量がリセットされます。月別累計発電量は次回起 算日から適用されます。

※1kW当りの単価が未設定の場合、「発電料金」と「単価」は「――」(バー)表示と なります。

2.2.2 発電量通知通報例

時間別発電量通知通報が有効設定の場合

1日の発電量 2016/03/01 21:00:00 入力メッセージ 本日の発電量 発電量 : 123 [kWh] 発電料金: 3.690 円 単価 : 30 円 時間帯別発電量(4時台~20時台の発電量) 04:00 0 [kWh] 05:00 0 [kWh] 06:00 5.0 [kWh] 07:00 3.2 [kWh] 08:00 6.6 [kWh] 09:00 9.5 [kWh] 10:00 12.5 [kWh] 11:00 16.4 [kWh] 12:00 12.7 [kWh] 13:00 16.7 [kWh] 14:00 13.7 [kWh] 15:00 12.5 [kWh] 16:00 9.5 [kWh] 17:00 4.8 [kWh] 18:00 0 [kWh] 19:00 0 [kWh] 20:00 0 [kWh] 月別累計発電量 発電量 : 1,353 [kWh] 発電料金: 40,590 円 単価 :30円 起算日 :1日 ※ご注意:監視王は計測器ではございません。 発電量、発電料金はあくまでも目安となります。 予めご了承願います。

3. 設 置(監視設備への取り付け)

警告

- ・ソーラー監視王および本器の設置作業は、必ず電気工事士へご依頼ください。
- ・ソーラー監視王および本器を設置する際は、設備停電状態で作業してください。
- 活線状態での設置作業は、感電事故、短絡事故などの原因となり大変危険ですので、活線状態での作業は絶対に行わないでください。

3.1 接続

3.1.1 ソーラー監視王の設置

本器は、ソーラー監視王のオプション製品です。 本器を設置する前に、ソーラー監視王が正常に稼動している状態としてください。 既に稼動しているソーラー監視王に本器を追加する場合は、次項以降の手順へお進みく ださい。

手順	操作方法
1	ソーラー監視王を設置する設備を停電状態とします。
2	ソーラー監視王の施工説明書を参照し、ソーラー監視王を設置します。
3	ソーラー監視王を設置した設備の電源を復帰します。
4	ソーラー監視王の簡単設定マニュアルを参照し、MBSからソーラー監視王を 設定します。

3.1.2 単相3線回路への接続



手順	操作方法
1	本器を設置する設備を停電状態とします。
2	本器を設置する盤内に AC100V コンセントがない場合は、上図配線を参照しコン
2	セントの増設工事を行ってください。
2	本器付属の MCT-2420 CT センサのコネクタと電流入力ケーブルのコネクタを
3	「カチッ」と音がするまで挿し込み、確実に接続します。
Λ	MCT-2420 CT センサを、上図配線を参照し矢印の向きに注意してクランプしま
4	す。
	本器の電源プラグを、極性に注意して AC100V コンセントにしっかりと差し込み
Б	ます。
5	・AC100V コンセントの L1 側に電源プラグの L 側シール (赤) 側を合わせます。
	・ソーラー監視王の電源プラグの極性はどちらでも構いません。
6	ソーラー監視王本体右側面のモジュラーコネクタに本器通信ケーブルの RJ11 コ
U	ネクタを「カチッ」と音がするまで挿し込み、確実に接続します。
7	本器を設置した設備の電源を復帰します。

3.1.3 三相3線回路への接続図



手順	操作方法
1	本器を設置する設備を停電状態とします。
0	本器を設置する盤内に AC100V コンセントがない場合は、上図配線を参照しダウ
2	ントランスおよびコンセントの増設工事を行ってください。
2	本器付属の MCT-2420 CT センサのコネクタと電流入力ケーブルのコネクタを
5	「カチッ」と音がするまで挿し込み、確実に接続します。
А	MCT-2420 CT センサを、上図配線を参照し矢印の向きに注意してクランプしま
4	す。
	本器の電源プラグを、極性に注意して AC100V コンセントにしっかりと差し込み
Б	ます。
5	・AC100V コンセントのL側に電源プラグのL側シール(赤)側を合わせます。
	・ソーラー監視王の電源プラグの極性はどちらでも構いません。
6	ソーラー監視王本体右側面のモジュラーコネクタに本器通信ケーブルの RJ11 コ
U	ネクタを「カチッ」と音がするまで挿し込み、確実に接続します。
7	本器を設置した設備の電源を復帰します。

3.2 状態表示 LED の点灯確認

本器設置設備の電源を復帰してから、本器の状態表示LEDにより状態を確認します。

状態表示LEDが緑点滅している場合は、電力量の計量が正常に行えません。 下表を参照し、各配線、接続状態を確認して状態表示LEDが緑点灯状態としてください。

状態表示LED	状態
緑点灯	通常状態
消灯	ソーラー監視王と通信中 または AC100V 電源が未接続
緑点滅	 電力量無計量状態 ・CTセンサの方向または位置と電源プラグの方向が不一致 ・CTセンサの未接続 ・無負荷状態

4. 設 定(インターネットによる設定)

4.1 MBS からの設定

ソーラー監視王で発電モニタを使用するためには、パソコンや携帯端末(携帯電話、スマ ートフォンなど)によりインターネット経由で MBS(ムサシバックアップサーバーシステ ム)に接続し、以下の設定手順に沿ってソーラー監視王の設定が必要です。

※本器を接続するソーラー監視王は、事前にソーラー監視王の簡単設定マニュアルを参照して設定を終了させておいてください。

設定を行うにあたりソーラー監視王にアンテナと AC 電源コードを接続し、電源を ON して ください。

※ソーラー監視王の設定を行うにはソーラー監視王本体の電源が入って起動している必 要があります。

※ソーラー監視王の簡単設定マニュアルを参照し、MBS ヘログインしてください。

<基本手順>

①MBS へのログインと端末選択

インターネットから MBS ヘログインして設定を行うソーラー監視王を選択します。 ↓

②ソーラー監視王から読み込み

ソーラー監視王本体の設定内容を MBS に読み込みます。

T

③通報先設定

「通報先設定」で発電量通知を行うメールアドレスが設定されている事を確認します。 ↓

④発電量通知通報設定

「発電量通知通報設定」内の各設定を行い保存します。

Ţ

⑤更新と再起動

MBS に保存されたデータ内容を一括送信し、同時に更新を行います。 ソーラー監視王は新しい設定内容で再起動します。

4.1.1 MBS へのログインと端末選択



①ムサシインテックのホームページ「http://www.musashi-in.co.jp/」のメインメニュー から「監視王サーバ(MBS)へのログイン」をクリックします。

②MBSのログインページが開きますので、「ログインID」「パスワード」を入力し、「認証」をクリックします。

	<u>ダウンロー </u>	
ユーザー情報		
ユーザー名 工場本部 会社名 株式会社ムサシインテック 品質管理課© 登録メールアドレス doc/dogmussionlinin.co.ip	変更	
登録メールアドレスが未登録または変更される方は『変更』ボタンをクリックしてください。 ログインパスワードを変更される方は『変更』ボタンをクリックしてください。		
登録一覧		
タイトル名をクリックすると、通報内容の閲覧や、設定内容の変更が行えます。 タイトル・製造番号・電話番号による叙込み検索が行えます。	楼種別台数 一種種 監視王正	台鼓 1
【検索】 【全表示】	金計	2
	D 01	2
<u></u> _通信構電話番号 ↓ 監視王の製造番号 ↓ 更新月 ↓ <u></u> <u></u> <u></u> 通信構電話番号 ↓ 監視王の製造番号 ↓ 更新月 ↓	<u> プラン ↓ シリーズ ↓</u> 監視王Ⅲ	備考 ➡
<u>ムサシインテックOOT場</u> 08056781234 234567 10	ブレミアムブラン 監視王lor	[編集]
※ むまたは ↓ をクリ・ ここと、その項目の並び替えが可能です。		
ログアウト		

①登録一覧には、ユーザー名で登録された監視王が全て表示されますので、設定する監視 王の「タイトル名」をクリックします。

※MBSオプションプランを選択いただくと「備考」欄が使用可能となり、任意の情報を 半角 1000 文字(全角 500 文字)まで記入できます。

4.1.2 ソーラー監視王から読み込み



①「監視王から読み込み」の「読込」をクリックします。

※「読込」をクリックしても画面上で何も反応しない場合はお使いのパソコン上でインタ ーネットブラウザの「ポップアップブロック」を解除してください。 または、「ctrl」キーを押しながらクリック(操作)してください。
②読み込みが完了したら、「通信設定」をクリックします。

4.1.3 通報先の確認

ムサシイン 18056781234 (運	ノテック〇〇〇 製造番号:234567)	工場						
管理者火	Tam I	通信設定	1 :	通報設定	日出力	端子設定	I	メンテナンス
目次>管理者メ	(ニュー> 通信設定)	> 通報先設定						
			ì	通信設定				
			诵	報先設定	È			
別表表示》			~		_			
:注意 『送信』をクリッ 監視王に送信 『保存』をクリッ 『祝明値に戻	ックすると監視王に設 iされた設定内容を更 ックすると、MBSに設 す』をクリックすると、1	定内容を送信しま 新するには「管理』 定内容を保存させま MBSの設定が初期	すが更新さ 皆メニュー」 ミす。 設定値に見	れません。 「監視王の設す 戻ります。	宦内容更新」で『夏	「新』をクリック	することによい	リ変更されます。
	【通信機設定】							
	パケット通信	樣電話番号		080				
	【双方向設定】							
	ローカルI	アドレス		*** **	* *** ***			
	【シール設定】							
	発信メール	レアドレス	080	emusa	shi-net.jp			
		報先						テスト送信
		軽先 /	1					テスト送信
	31 53 ji	1報先					1	テスト送信
	第4 通	1報先	-				0	テスト送信
	第5 通	報先					-	テスト送信
	8/h	ル名	ムサシー	インテック〇〇I	場		1	
	241							4
		?		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

①通報を送信するメールアドレス(5件まで)について、各「通報先」と「タイトル名」、「メ ッセージ」(連絡先等)内容を確認します。

通報先の追加、変更がある場合は、ここで追加、変更を入力してください。

- ※「タイトル名」は半角 100 文字相当(全角 50 文字相当)まで、「メッセージ」は半角 1000 文字相当(全角 500 文字相当)まで入力できます。
- ※第1~第5の各「通報先」をグループとして、メールアドレスごとに「;」で区切ることで 1000 文字まで記入できます。
- ※第1~第5の各「通報先」に対してMBSから直接テスト通報を行い、メールの受信確 認が可能な「Webテスト通報機能」をご利用いただけます。
- ②「保存」をクリックし、保存が完了したら画面上部の③「通報設定」をクリックします。

4.1.4 発電量通知設定



- ①画面上部の「発電量通知通報設定」をクリックします。
- ②通知を行う通報先にチェックを入れます。
- ③設備の発電電圧にチェックを入れます。
- ※設備の発電電圧に合わせて「100V」または「200V」を選択します。
- ④1kW 当りの単価を入力します。
- ※設備の1kW当りの売電価格を数値入力します。
- ⑤月別累計発電量の起算日を選択します。
- ※設備の検針日付近の日付に設定することができます。
- ※電力会社の検針は月によって日付が多少前後します。また、検針は日中に行われるた め電力会社の検針票と「月別累計発電量」は一致しません。
- ※「1日」~「28日」の間の日付を選択します。
- ⑥時間別発電量通知の有無のチェックを入れます。
- ⑦「保存」をクリックし、保存が完了したら画面上部の「管理者メニュー」をクリックします。
- ※MBSオプションプランを選択いただくと「通報時間帯」設定が使用可能となり、 MBSから通報メールを送信する時間帯を限定することができます。

※ソーラー監視王のその他設定を変更する場合は、ソーラー監視王の「簡単設定マニ ュアル」を参照し、設定を変更してください。

4.1.5 更新と再起動

(NO TITLE) 09083033847 (製造番号:営業傭品№100005)		通報一覧	計測データ	管理者メニュー
<u>目次</u> > 管理者メニュー				
	<u>き理者メニュ・</u>	_		
■ <u>通信設定</u> ·通幅洗設定	・・・ メール送信を行	うための設定項	目です。	
■ <u>通報設定</u> ・定期・通電/停電/更新・電池通報 ・入力端子通報	^最 … 定期、通電/停 います。 … 入力端子(接点 ます。	電/更新、試験、 1、漏電、温度)通	電池の設定を行 罅の設定を行い	1
■ <u>出力端子設定</u> 出力端子の設定を行います。 ■メンテナンス				
電池電圧/受信電波レベル/バ	ージョン情報が確認	できます。		
■ 品版工争1年とmG3ビンダーで 「確認』をクリックすると監視王の3 で管理されている内容とのパージ ■他の監視王覧定の21日	現在設定内容とMBS 海ンを比較します。	(HER)		
『検索』をクリックすると他の監視 ます。 互換性のない項目は初期値が適	王の設定値を引用し 用されます。	被东		
■監視王から読み込み 『読込』をクリックすると監視王の3 に読み込みます。	現在設定内容をMBS	<u>K</u>		
■監視王の設定内容更新 『更新店をクリックするとMBSIこ保計 内容を監視王に送信し、 設定内容を書き換えて再起動しま この時に更新通報が送信されます。	存された全ての設定。)		
■設定内容一覧の表示 『表示』をクリックするとMBSに設す 一覧表示します。	定されている内容を	衰示		
■ 試験 連報 『送信』をクリックすると試験通報	だ行います。	送信		
■監視王との通信履歴 監視王との通信履歴を一覧表示(ょます。	検索		
■工場出荷時の設定に戻す 『適用』をクリックすると工場出荷 す。	時の設定に戻りま	通用		
■初期値に戻す ・『通用』をグリックするとMBSに登 が消去され、初期職定値に戻りま ・2枚めて再設定後に「監視王への 「監視王の設定内容更新」を行っ	録された設定内容 す。 設定内容送信しと てください。	通用		

①各項目の設定と保存が完了したら、「監視王の設定内容の更新」の「更新」をクリックします。

「更新」が完了すると監視王は一旦全てのランプが消灯し、新しい設定内容で再起動し 「通電・停電・更新通報」が設定されている場合は、「更新通報」を送信します。

※「更新通報」の確認は、メールの着信及び MBS の「通報一覧」 画面にてご確認できます。

- ※「設定内容一覧の表示」をクリックすることで、現在設定されている内容をプリントア ウトすることができます。
- ②更新通報を確認したら、「目次に戻る」をクリックし、「登録一覧画面」をクリックして 画面下部の「ログアウト」で MBS からログアウトします。

5. 保 守

5.1 点 検

付属品の確認	付属品の章を参照し、付属品の有無を確認します。
構造の点検	_本器を点検し、部品、ケースの変形が無いか調べます。
	接続コードを点検し、亀裂、つぶし、断線が無いか調べます。

5.2 清 掃

本器の清掃	本器の筐体はABS樹脂製となっていますので、清掃にシンナー、
	アセトンなど溶剤系薬品を使用しないでください。
	固く絞った雑巾、乾いた布などで清掃してください。

5.3 動作確認

表示ランプ	日常的に表示ランプの確認を行い、「状態表示ランプ」が「緑」で点
の確認	灯していることを確認してください。

※本器に異常が発見された場合は、速やかに電源コードのプラグをコンセントか ら引き抜いて使用を中止し、弊社またはお求めの代理店へ修理をご依頼ください。

6. カスタマーサービス

6.1 製品保証とアフターサービス

保証期間と	納入品の保証期間は、お受け取り日(着荷日)から1年間といた
保証内容	します。(修理は除く)この期間中に、当社の責任による製造上
	及び、部品の原因に基づく故障を生じた場合は、無償にて修理を
	行います。ただし、天災及び取扱ミス(定格以外の入力、使い方
	や落下、浸水などによる外的要因の破損、使用・劣悪な保管環境
	等)による故障修理と校正・点検は、有償となります。また、こ
	の保証期間は日本国内においてのみ有効であり、製品が輸出され
	た場合は、保証期間が無効となります。また、当社が納入しまし
	た機器のうち、当社以外の製造業者が製造した機器の保証期間
	は、本項に関わらず、該当機器の製造業者の責任条件によるもの
	といたします。
保証期間後の	有償とさせていただきます。当社では、保証期間終了後でも高
サービス	精度、高品質でご使用頂けるように万全のサービス体制を設け
(修理・校正)	ております。アフターサービス(修理・校正)のご依頼は、当
	社各営業所又は、ご購入された代理店に製品名、製品コード、
	故障・不具合状況をお書き添えの上ご依頼ください。修理ご依
	頼先が不明の時は、当社各営業所にお問い合わせください。
一般修理のご依頼	お客様からご指摘いただいた故障個所を修理させていただきま
	す。点検の際にご依頼を受けた修理品が仕様に記載された本来の
	性能を満足しているかチェックし、不具合があれば修理のお見積
	りに加え修理させていただきます。
	(「修理・検査済」シールを貼ります。)
総合修理のご依頼	点検し故障個所の修理を致します。 点検の際にご依頼を受けた修
	理品が仕様に記載された本来の性能を満足しているか総合試験
	によるチェックを行い、不具合があれば修理させていただきま
	す。さらに消耗部品や経年変化している部品に関して交換修理
	(オーバーホール)させていただきます。修理依頼時に総合試験
	をご希望されるときは、「総合試験」をご指定ください。校正点
	検とは、異なりますので注意してください。
	(「総合試験合格」シールを貼ります)
修理保証期間	修理させていただいた箇所に関して、修理納入をさせていただ
	いてから6ヶ月保証させていただきます。
修理対応可能期間	修理のご依頼にお応えできる期間は、基本的に同型式製品の生
	産中止後7年間となります。また、この期間内に於いても市販
	部品の製造中止等、部品供給の都合により修理のご依頼にお応
	え致しかねる場合もございますので、ご了承ください。

	МЕМО
_	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	