

Information 「監視王シリーズ」電流センサ確認表

監視王Ior・ⅢによるIor計測のご注意

「設定ソフト(双方向通信サーバー:MBS)の電流設定画面上の接続CT型式」と実際の「電流センサの型式」をご確認の上、必ずあわせてご使用下さい。

※ 組合せが異なる場合はIor値が正しく測定出来ません。

設定ソフト-電流設定画面

ch	コピー	警報レベル(mA)			時間設定		しきい値(%)		漏れ電流検出方法	接続CT
		危険	警告	注意	発生/復帰検出遅延時間(秒)	継続通報間隔(分)	+	-		
1	<input type="checkbox"/>	200	50	40	30.0	120	0.0	10.0	Ior (単相)	MC-22
2	<input type="checkbox"/>	200	50	40	30.0	120	0.0	10.0	Ior (単相)	MC-22
3	<input type="checkbox"/>	200	50	40	30.0	120	0.0	10.0	Ior (単相)	MC-22
4	<input type="checkbox"/>	200	50	40	30.0	120	0.0	10.0	Ior (三相)	MC-22

電流センサ（現場にてご確認下さい）

MZ-22

ZCTタイプのため2・3線の一括測定にも対応しています。




固定爪は2つ
かみ合わせ部分はフィン状

- ・ クランプ口径：φ22mm
- ・ リード長：4m

MC-22

接地線測定専用タイプ
成型色が青・黒の2種類ありますが、性能は同一です。



固定爪は1つ
かみ合わせ部分は平面

- ・ クランプ口径：φ22mm
- ・ リード長：3m（コネクタで延長可）

コネクタ接続 別売オプション MC-22用中継コード5m

MC-22FT

接地線測定専用タイプ



固定爪は2つ
かみ合わせ部分は平面

- ・ クランプ口径：φ22mm
- ・ リード長：4m

φ22mmセンサはご購入時期により3種類あるため左図を参照下さい。

平成22年12月20日以降「新規ご購入」又は「他社製品買換え」の同梱分は「MC-22(黒)タイプ」となります。

平成22年12月19日迄の「新規ご購入」又は「他社製品買換え」の同梱分は「MC-22FTタイプ」となります。

ご注意 他社製電流センサに関しましては同じ形状であってもCT比が異なるため、ご使用出来ません。

ムサシインテックホームページアドレス <http://www.musashi-in.co.jp/>



Intelligent Technology Corporation.

株式会社 ムサシインテック

営業本部 / 〒358-0035 埼玉県入間市中神918-1
大阪出張所 / 〒581-0025 大阪府八尾市天王寺屋1-50
九州営業所 / 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100

TEL:04-2934-6034(代表) FAX:04-2934-8588
TEL:072-990-1161(代表) FAX:072-990-1162
TEL:092-592-2161(代表) FAX:092-592-2163

ご不明な点につきましてはムサシインテック技術サービス04-2934-3671までお問い合わせ下さい。